





Sollten Sie die folgenden Schritte bereits durchlaufen haben, dann resettet Sie den Staubsaugerroboter, indem Sie den roten Schalter an der Seite für mindestens 10 Minuten auf „Aus“ stellen.


ANWEISUNG



Sorgen Sie dafür, dass der Staubsauger vollständig aufgeladen ist.



Holen Sie den Staubsauger aus der Ladestation.



Stellen Sie den Staubsauger in die Nähe Ihres Routers.




Wenn der Staubsauger in der Ladestation steht, kann er nicht in der App angemeldet werden.

Brauchen Sie Hilfe?

** erreichbar während üblicher Bürozeiten*





Laden Sie die App für Ihren Staubsauger herunter.


(BluebotXS Plus für den XSmart oder Bluebot Robotics App für den XEasy)




Achten Sie darauf, dass Ihr Smartphone mit dem 2,4 GHz WLAN-Netzwerk verbunden ist.



Achtung: der Staubsauger funktioniert nur mit 2,4 GHz.




Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich, wählen Sie Europa.



Fügen Sie über das + den Staubsauger hinzu.



Wählen Sie das Staubsaugermodell aus, das Sie besitzen.




Stellen Sie den An-/Aus-schalter auf „an“. Dieser rote Schalter befindet sich an der Seite des Staubsaugers.

Brauchen Sie Hilfe?

** erreichbar während üblicher Bürozeiten*






Warten Sie, bis der Staubsauger startet.




(XSmart)
Halten Sie „edge clean“ gedrückt, bis CONN auf dem Bildschirm erscheint.




Gehen Sie zum nächsten Schritt in der App.

(XEasy)
Halten Sie die Taste auf der Oberseite gedrückt, bis sie anfängt zu blinken.



Mit der blauen Taste: Reset.



Wählen Sie Ihr WLAN-Signal.


Der Staubsauger funktioniert nur mit einem 2,4-GHz-Signal.

WICHTIG: Wählen Sie hier Ihr 2,4 GHz WLAN-Netzwerk.




Wenn Sie nicht wissen, welches WLAN-Signal das 2,4-GHz-Signal ist, oder die 2,4-GHz- und die 5-GHz-Frequenz den gleichen WLAN-Namen haben, schauen Sie in die Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Brauchen Sie Hilfe?

** erreichbar während üblicher Bürozeiten*






Tragen Sie das Passwort für die 2,4 GHz WLAN-Verbindung ein.


Drücken Sie die Home-Taste Ihres Smartphones und gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen.

Die App wird sich mit dem Staubsauger verbinden.

Wählen Sie das Netzwerk, das mit *blaupunkt_* beginnt und kehren Sie zur App zurück.

 Halten Sie das Telefon in die Nähe des Staubsaugers.


Für Android-Telefone:
Verwenden Sie NICHT die "Zurück"-Taste, sondern die Home-Taste.



Wenn alles geklappt hat, ist Ihr Staubsauger jetzt in der App zu sehen.

Brauchen Sie Hilfe?

** erreichbar während üblicher Bürozeiten*

