

# Kurzanleitung



*Enjoy it.*

*Enjoy it.*

**Authorized Distributor Blaupunkt Robotics**

Azure Security & Care UG  
Max-Planck-Str. 10  
50858 Köln  
Deutschland

Hotline: +49 (0) 221 177 352 53  
Support: support@azure-sc.de

**BLAUPUNKT Competence Center Robotics**

Smart Life B.V.  
Overtoom 141  
1054 HG Amsterdam  
www.blaupunkt.com

The Netherlands

Unterstützung erhalten Sie in Deutschland, Österreich und der Schweiz von:

Azure Security & Care UG  
Max-Planck-Straße 10  
50858 Köln

Support-Hotline: +49 (0) 221 177 352 53

Support-E-Mail: support@azure-sc.de

www.bp-robotics.de

Folgen Sie diesen 7 Schritten, um den Bluebot in Betrieb zu nehmen:



## Schritt 1:

Nehmen Sie den Bluebot aus der Verpackung. Der integrierte Akku ist bereits für die erste Nutzung aufgeladen.



## Schritt 2:

Die Verpackung enthält zwei Saugdrüsen: eine hat Bürsten, sie ist bereits in den Bluebot eingesetzt, die andere hat einen Gummiring.




## Schritt 3:

Drehen Sie den Bluebot um und tauschen Sie die Saugkomponente, falls Sie die Komponente mit Gummiring (für glatte Böden) möchten.



## Schritt 4:

Entnehmen Sie zwei Bürsten mit den Aufschriften „L“ und „R“ und stecken Sie diese auf die entsprechenden Achsen an Bluebots Unterseite. Hierfür muss ein wenig Druck ausgeübt werden. Die übrigen beiden Bürsten sind Ersatzteile.




## Schritt 5:

Entnehmen Sie den Adapter und die Ladestation. Schließen Sie die Ladestation an den Strom an. Stellen Sie die Ladestation mit der Rückseite an die Wand. Lassen Sie einen Meter zur Seite und zwei Meter nach vorne Platz.



## Schritt 6:

Setzen Sie den Bluebot in der Nähe der Ladestation auf seine Räder. Aktivieren Sie den Roboter, indem Sie den On/Off-Schalter an der Seite drücken. Entnehmen Sie die Fernbedienung und setzen Sie die Batterien ein (Größe AA).



## Schritt 7:

Richten Sie die Fernbedienung auf den Bluebot und drücken Sie die On/Off-Taste, um das Gerät einzuschalten. Der Bluebot wird jetzt Ihre Räume reinigen, indem er sein automatisches Reinigungsprogramm nutzt!

# Fragen & Antworten

---

Befolgen Sie die 7 Schritte zur Inbetriebnahme, wenn Sie den Bluebot zum ersten Mal benutzen möchten. Wenn Fragen auftauchen, werfen Sie einen Blick auf diese FAQs.

## Wird der Bluebot mit Ersatzteilen geliefert?

Ja, die Verpackung enthält zwei Ersatzbürsten und einen zusätzlichen HEPA-Filter.

## Wie reinige ich die Staub-Auffangbox?

Zum Entnehmen schalten Sie den Bluebot aus und drücken Sie oben auf die Stelle mit der Aufschrift „Push“. Oben an der Box finden Sie eine kleine Bürste, mit der Sie den HEPA-Filter reinigen können. Vorsicht: Der HEPA-Filter darf nicht nass werden. Die Box kann optional mit Wasser ausgewaschen werden. Lassen



## Was ist der Unterschied zwischen den zwei Saugkomponenten?

Die Komponente mit Gummirand ist die Standard-Komponente für glatte Böden und kurzflorige Teppiche. Die Komponente mit Bürsten dient der Reinigung von Teppichen und ist für starke Verschmutzungen optimiert.

## Wozu dient das schwarze Gerät mit der runden Kappe?

Das Gerät ist eine sogenannte „Unsichtbare Wand“. Es kann genutzt werden, um den Bluebot daran zu hindern, sich in bestimmte Bereichen Ihres Zuhauses zu bewegen. Um das Gerät zu nutzen, legen Sie zwei Batterien ein, schalten Sie es ein und platzieren Sie es auf dem Boden. Der Bluebot wird das Gerät erkennen und in diesem Bereich nicht staubsaugen.



## Wie benutze ich den Wasserbehälter und das Wischtuch?

Befestigen Sie das Wischtuch an der Unterseite des Wasserbehälters. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser und der entsprechenden Menge Allzweck-Reiniger. Stellen Sie sicher, dass die Gummikappe gut aufgesetzt wird. Drehen Sie den Bluebot und befestigen Sie den Wasserbehälter an der Unterseite, indem Sie die zwei kleinen und die zwei großen Pins in die Aussparungen stecken. Setzen Sie den Bluebot auf seine Räder und schalten Sie ihn ein. Das Wasser wird nun automatisch aus dem Wasserbehälter gepumpt und im Wischtuch verteilt.



## Welche Reinigungsprogramme stehen mir zur Verfügung?

**Mode 1111:** Automatische Reinigung. Der Bluebot scannt die Umgebung und entscheidet sich automatisch für die ideale Reinigungs-Route.

**Mode 2222:** Spot-Reinigung. Der Bluebot kreist um eine Stelle, wenn er stärkere Verschmutzungen erkennt. Sie können das Kreisen um eine Stelle auch manuell aktivieren, indem Sie die „Spot“-Taste auf der Fernbedienung drücken, sobald Bluebot sich in der Nähe stärkerer Verschmutzung befindet.

**Mode 3333:** Rand-Reinigung. Der Bluebot reinigt in der Nähe der Wände und Ecken.

**Mode 4444:** Zick-Zack-Reinigung. Der Bluebot reinigt in geraden Bahnen. Drücken Sie auf „MODE“ auf der Fernbedienung, wenn der Bluebot eingeschaltet ist, um den Modus zu ändern.

## Wie programmiere ich eine Zeit ein?

Sie können eine Zeit zum Staubsaugen nur festlegen, wenn der Bluebot eingeschaltet ist oder sich in der Ladestation befindet. Stellen Sie zunächst die richtige Uhrzeit ein. Drücken Sie dazu auf „PLAN“ (die Taste befindet sich genau über dem Wort). Vier Lämpchen leuchten auf: „HOME“, „ZIG-ZAG“, „PLAN“ und die „⌚“-Taste. Sie können nun die Zeit einstellen. Drücken Sie auf „HOME“, um die Stunden höher zu stellen, drücken Sie auf „ZIG-ZAG“, um die Stunden niedriger zu stellen. Wenn die Stunden richtig eingestellt sind, drücken Sie auf die „⌚“-Taste. Sie können nun die Minuten mit denselben Tasten einstellen. Wenn die Uhrzeit richtig eingestellt ist, drücken Sie wieder die „⌚“-Taste, um die Zeit zu speichern. Wenn Sie die Uhrzeit eingestellt haben, können Sie einprogrammieren, zu welcher Uhrzeit der Bluebot automatisch mit der Reinigung beginnt. Drücken Sie dazu 3 Sekunden lang die Taste „PLAN“. Nutzen Sie genau wie vorher bei der Einstellung der Uhrzeit die Tasten „HOME“, „ZIG-ZAG“ und „On/Off“. Wenn Sie nicht (mehr) möchten, dass der Bluebot automatisch reinigt, dann stellen Sie die Zeit unter „Scheduling“ auf 00:00 Uhr.

## Was ist zu tun, wenn ich den Bluebot länger nicht benutzen will?

Laden Sie den Akku einmal vollständig auf und verstauen Sie den Bluebot an einem trockenen Ort.

## Wie lädt sich der Bluebot wieder auf?

Bei niedrigem Batteriestand fährt der Bluebot automatisch zurück zur Ladestation und lädt sich auf. Möchten Sie, dass Bluebot sich schon vorher auflädt, drücken Sie die Taste „HOME“ auf der Fernbedienung. Bluebot wird dann zur Ladestation zurückkehren. Alternativ können Sie das Ladekabel direkt an den Bluebot anschließen, falls die Batterie vollständig entladen ist und der Bluebot nicht mehr zur Ladestation fährt.